

## Ostrzeżenia CARRELLO

Aby zapewnić długą żywotność produktu, zaleca się regularne czyszczenie wózka i kół oraz smarowanie wszystkich ruchomych i elementów smarem konserwacyjnym.

- Regularnie usuwaj brud z wózka (zwłaszcza z kół), aby zapewnić jego funkcjonalność.
- Regularnie sprawdzaj poszczególne części pod kątem siły mocowania i wydajności.
- Używaj tylko części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Nie wystawiaj wózka na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła (np. w samochodzie, bagażniku), ponieważ może to spowodować odbarwienie tekstyliów.
- Tekstylia wózka można czyścić łagodnym roztworem mydła i ciepłą wodą. Użyj miękkiej gąbki lub szmatki. Przed użyciem lub przechowywaniem wózka upewnij się, że tekstylia są całkowicie suche. Nie używaj chemicznych środków czyszczących
- Ramę i koła należy utrzymywać w czystości. Podczas korzystania z wózka w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak śnieg lub deszcz, brud należy usunąć tak szybko, jak to możliwe. Ramę i koła można wytrzeć miękką gąbką lub wilgotną szmatką. Użyj ciepłej wody i łagodnego roztworu mydła.

### Ostrzeżenie

**WAŻNE.** Przeczytaj uważnie i zachowaj dla późniejszego wykorzystania

- Ostrzeżenie: Podczas montażu i demontażu wózka oraz składania i rozkładania wózka upewnij się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości, aby uniknąć obrażeń.
- Ostrzeżenie: Sprawdź wózek przed każdym użyciem, aby upewnić się że wszystkie węzły (jednostki) są dobrze zamocowane.
- Ostrzeżenie: Nie używaj wózka, jeśli którykolwiek z jego elementów jest uszkodzony.
- Ostrzeżenie: Wszelkie uszkodzone części należy wymieniać tylko na oryginalne części dostarczone przez producenta. Nie używaj żadnych części zamiennych ani akcesoriów innych niż te zatwierdzone przez producenta w przeciwnym razie produkt może stać się niebezpieczny.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie zostawiaj dziecka w środku lub w pobliżu wózka bez nadzoru.
- Ostrzeżenie: Zawsze używaj hamulców pod czas wkładania lub wyjmowania dziecka z wózka
- Ostrzeżenie: Zawsze używaj hamulców podczas postojów, długich lub krótkich.
- Ostrzeżenie: Zawsze używaj pasów bezpieczeństwa
- Ostrzeżenie: Ten wózek jest przeznaczony tylko dla jednego dziecka na raz.
- Ostrzeżenie: To siedzisko nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 7 miesiąca życia
- Ostrzeżenie: Maksymalna waga dziecka nie powinna przekraczać 22 kg.
- Ostrzeżenie: Maksymalne obciążenie kosza na drobne przedmioty (pod siedziskiem) wynosi 3 kg.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie zostawiaj wózka z dzieckiem w środku na stokach, nawet jeśli hamulce aktywowane.
- Ostrzeżenie: Nigdy nie używaj wózka w górę i w dół po schodach, ruchomych schodach i stromych zboczach.
- Ostrzeżenie: Ten wózek nie nadaje się do biegania lub jazdy na tyżwach i/lub rolnkach.
- Ostrzeżenie: Wózek nie jest zabawką Nie pozwól dziecku bawić się produktem.
- Ostrzeżenie: Podnoszenie i/lub przenoszenie wózka z dzieckiem w środku jest SUROWO ZABRONIONE!
- Ostrzeżenie: Unikaj otwartych źródeł ciepła (np. ognisk, kominków itp) oraz otwartej wody (np: baseny, jeziora, rzeki itp)
- Ostrzeżenie: Nie pozwalaj dziecku stawać na siedzisku lub oparciu wózka, może to spowodować obrażenia dziecka lub uszkodzenie oparcia lub siedziska produktu.
- Ostrzeżenie Podczas składania i rozkładania wózka należy zawsze uważać na palce i inne kończyny.

- Ostrzeżenie UWAGA Zabrania się wieszania lub umieszczania obcych przedmiotów (np: toreb, odzieży wierzchniej, toreb na zakupy itp) na rączce lub innych częściach wózka dodatkowe obciążenie może wpłynąć na stabilność wózka i spowodować jego przewrócenie.